



**Distanz Set** vergrößert den Abstand zum Lenker um 43mm  
 1. So paßt der KLICKfix Lenkeradapter auch an stark ge-  
 schwungene Lenkerformen und schafft mehr Platz für  
 Brems- und Schaltzüge.

**Montage Distanz-Set** (Höhenverstellbare Vorbauten zu-  
 nächst in hohe Position bringen 5)

2. Beide Kunststoffbügel auf den Lenker rasten. Verlänge-  
 rung aufschieben und festschrauben.

3. Lenkeradapter aufsetzen und an der Verlängerung ver-  
 schrauben. In Verbindung mit dem Distanz-Set darf nur das  
 beigegepackte lange Drahtseil verwendet werden.

4. Das Drahtseil sollte durch die äußeren Nuten der Ver-  
 längerung geführt werden. Die weitere Montage erfolgt  
 nach der Anleitung des Lenkeradapters (auch als Download  
[www.klickfix.com](http://www.klickfix.com))

Bei höhenverstellbaren Vorbauten das Drahtseil in der  
 hohen Vorbau-Position montieren 5. Das Seil muß dabei in  
 den äußeren Nuten der Verlängerung liegen A. Bei nied-  
 rigerer Vorbauposition

6. Adapter nach oben drehen und das Seil entsprechend ge-  
 wünschter Neigung in mittlere Nuten einhängen B. Adapter  
 wieder zurück in die Gebrauchslage drehen. So kann die Nei-  
 gung des Zubehörs ohne Werkzeug schnell verändert werden.

**Wichtig:** Vor jeder Fahrt korrekte Verriegelung und festen  
 Sitz des Zubehörs prüfen. Zubehör vor Transport auf dem  
 Auto-Fahrradträger unbedingt abnehmen! Von der Ver-  
 wendung an Carbon- oder anderen Leichtbau Teilen raten  
 wir ab oder empfehlen den Rat des Herstellers einzuholen.

Belastbar bis 8kg.

The **Extension** will increase the distance to the handlebar  
 for about 43mm

1. Allows mounting of the KLICKfix adapter on curved hand-  
 lebars or if more space for cables is required.

Instructions (put adjustable stems in high position 5)  
 2. Mount the extension with the Nylon straps on the hand-  
 lebar.

3. Fix the adapter to the extension. In combination with the  
 extension use only the included long wire.

4. Lead the wire through the outer grooves A of the ex-  
 tension. For final mounting pay attention to the instructions  
 of the handlebar adapter (download available [www.klickfix.com](http://www.klickfix.com)).

On adjustable stems you can easily modify the accessory  
 position without tools. Turn the adapter upwards and move  
 the cable to the inner B grooves.

**Important:** Check secure mounting of the accessory before  
 each ride. If you transport the bike on the car-rack, do not  
 leave the accessory in the adapter. We don't advise the use  
 on carbon- or other lightweight parts or recommend to take  
 advice from the manufacturer.

Maximum load 8kg.

Le déport sera augmenté d'environ 43mm par l'utilisation  
 du prolongateur, rendant ainsi le montage possible même  
 sur des guidons très courbés et laissant d'avantage d'espace  
 pour le passage des câbles de frein et de dérailleur.

**Montage** (tournez les potences ajustables en position  
 haute 5).

2. Fixer le prolongateur au guidon avec les brides Nylon  
 fournies.

3. Fixer le support sur le prolongateur. En association avec le  
 prolongateur utiliser uniquement le câble long fourni.

4. Faire passer ce câble par les rainures extérieures A du  
 prolongateur. Pour le montage final, se reporter aux instruc-  
 tions du support de guidon (download [www.klickfix.com](http://www.klickfix.com)).

Avec potence ajustable il est facile de changer la posi-  
 tion de l'accessoire sans outils. Tournez l'adaptateur vers le  
 haut et rapprochez le câble vers le centre B pour élever cet  
 adaptateur.

**Attention:** Vérifier que les éléments sont correctement  
 fixés avant chaque départ. Ne pas oublier de retirer les  
 accessoires lorsque le vélo est transporté sur un porte-  
 vélos. Nous déconseillons fortement l'utilisation sur tubes à  
 carbone ou consultez le fabriquant.

Poids maximum 8kg .